

**REVETEMENT DÉCORATIF POUR SURFACE DE BÉTON GOLDEN SELECT  
ITEM : 77RESC0013 – STERLING  
IMPORTANT : À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE  
ATTENTIVEMENT.**

### PRÉPARATION DE LA SURFACE

La préparation de la surface est la partie la plus importante des travaux pour des résultats satisfaisants à long terme. Pour obtenir la meilleure adhésion possible de votre nouveau revêtement de pierre, la surface doit être propre, sèche et stable. Le béton fraîchement coulé doit durcir pendant 30 jours avant l'application d'un revêtement. La surface doit être propre et sèche, exempte de saleté, de poussière, d'effritement, d'huile, de peinture écaillée et d'autres contaminants. Les surfaces très lisses, nouvelles ou efflorescentes devraient être mordancées afin d'ouvrir les pores et de créer un profil.

Extérieur : 1) Lavez le béton à la pression pour obtenir le nettoyage le plus efficace. 2) Autrement, frottez la surface avec un décapant à béton pour obtenir un nettoyage supérieur et la meilleure pénétration possible. Rincez à fond avec une laveuse à pression (meilleur choix) ou un tuyau d'arrosage. Laissez sécher le béton jusqu'au lendemain.

Planchers de garages : 1) Lavez les planchers à la pression pour obtenir les meilleurs résultats. 2) Si la surface est très lisse ou efflorescente, frottez-la avec un décapant à béton pour ouvrir les pores et créer un profil afin d'obtenir la meilleure adhésion possible. 3) Autrement, utilisez une solution de deux parties d'eau et d'une partie d'acide chlorhydrique pour un mordantage efficace (suivez les directives figurant sur le contenant du fabricant pour assurer un mélange sécuritaire). 4) Rincez doucement la surface avec un tuyau d'arrosage, puis utilisez une laveuse à pression pour enlever les résidus de mordantage.

Sols intérieurs : 1) Frottez ou lavez la surface à la vadrouille avec une solution de TSP (phosphate trisodique) et d'eau, puis rincez à fond. 2) Autrement, pour un meilleur nettoyage ou en cas de sols très lisses, utilisez un décapant à béton pour nettoyer la surface et créer un profil d'adhésion. 3) Rincez à fond à l'eau propre ou utilisez une vadrouille. Enlevez toute l'eau par drainage adéquat ou en utilisant un aspirateur d'atelier à déchets humides. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain. 4) Si le sol est peint et que la peinture y adhère solidement, poncez bien la surface avec du papier abrasif de grain 150 pour lui donner du mordant. Ensuite, lavez le sol et laissez-le sécher complètement.

### MASQUAGE DE PROTECTION

Protégez les surfaces adjacentes (murs, accessoires fixes, etc.), au besoin, avant l'application du revêtement. 1) Du sol, masquez-les 0.61 - 0.91 m (2 - 3 pieds) des murs entourant la zone d'installation avec du papier journal ou des toiles de peintre en plastique. 2) Masquez aussi les rampes d'escalier situées près de la zone d'installation.

### ÉTAPE 1 : COUCHE D'APPRÊT D'ASPECT PIERRE

La couche d'apprêt d'aspect pierre colle au béton pour obtenir une adhésion optimale avant les prochaines étapes d'application du revêtement. Si vous créez un motif de dalles ou de carrelage sur votre surface en utilisant le ruban de lignes de coulis compris, l'apprêt sert également à créer les « lignes de coulis » visibles de la finition. **Le ruban adhésif avec lequel vous créez les lignes de coulis doit être enlevé avant la « partie 4 » de sorte que la couche translucide s'applique sur les lignes qui ont été dévoilées.**

Temps de séchage habituel : 30 minutes (à l'intérieur : d'une à trois heures)

### APPLICATION :

Pour les surfaces extérieures et les planchers de garage ayant une bonne circulation d'air, l'apprêt peut être appliqué après le nettoyage, lorsque la surface est visiblement sèche et qu'il ne reste aucune zone humide. Pour les sols intérieurs en béton, la surface devrait sécher jusqu'au lendemain avant de procéder à l'application. L'utilisation d'un ventilateur peut aider à faire sécher le béton. 1) Dans des conditions sèches, 10 °C (50 °F) ou plus, utilisez un rouleau de 9.52mm ou 12.70mm (3/8 po ou 1/2 po) pour appliquer une mince couche uniforme d'apprêt sur la surface. Le temps de séchage de l'apprêt d'aspect pierre est de 30 à 60 minutes à l'extérieur (plus de temps est nécessaire dans des conditions humides ou fraîches ou pour les sols intérieurs où il a moins de circulation d'air).

\*\* IMPORTANT : Si le béton a une texture de fini broissé, appliquez l'apprêt en le roulant dans le même sens que le fini broissé afin d'assurer que les rainures sont remplies d'apprêt. 2) Lorsque l'apprêt est suffisamment sec pour supporter la circulation de piétons, la couche de fond d'aspect pierre peut être appliquée immédiatement pour l'installation d'un fini uniforme.

Motifs de pochoir : En cas d'installation d'un fini à motifs (carrelage, dalles, etc.) avec un ruban adhésif pour pochoirs, l'apprêt devrait durcir complètement jusqu'au lendemain avant de placer les pochoirs sur la surface et d'appliquer la couche de fond d'aspect pierre. 1) Disposez les pochoirs à votre goût tout en vous assurant qu'ils sont placés uniformément contre la surface afin d'éviter que les revêtements subséquents s'infiltrerent sous les pochoirs, car ils seront appliqués sur ceux-ci.

### LES REVÊTEMENTS D'ASPECT PIERRE (Étapes 2 & 3)

Voici la partie décorative du projet : l'application des revêtements d'aspect pierre. Pour cette étape, vous appliquerez une couche de fond et une couche décorative d'aspect pierre. Puisque ces revêtements séchent très rapidement, vous pouvez habituellement terminer leur application en un après-midi.

### ÉTAPE 2 : LA COUCHE DE FOND D'ASPECT PIERRE

La couche de fond d'aspect pierre est la fondation de votre projet de resurfacement de béton. Elle donne une résistance, une texture décorative et une couleur principale à votre fini. Appliquez la couche de fond d'aspect pierre sur toute la surface apprêtée pour un effet uniforme.

Temps de séchage habituel : 60 minutes (à l'intérieur : d'une à trois heures)

### APPLICATION

1) Mélangez la couche de fond d'aspect pierre avec un bâton ou un accessoire de perceuse pour mélanger, puis versez le contenu dans un bac à peinture. 2) Découpez les bords de la zone d'installation avec un pinceau. 3) Pour la plupart des surfaces, incluant le béton extérieur et les planchers de garage, recouvrez généreusement un rouleau à peinture d'une épaisseur de 1/2 po (15 mm) avec le matériau, puis roulez une mince couche uniforme sur la surface d'une épaisseur humide d'au plus 1/16 po. Ceci assurera une bonne couverture et protégera aussi contre une trop grande épaisseur et une possibilité de fissures de retrait inesthétiques lorsque le matériau sèche. 4) Après

avoir recouvert une superficie de 4 pi x 4 pi, roulez à quelques reprises sur le matériau humide afin de créer une texture uniforme résistante au glissement, ce qui est idéal pour les surfaces de marche extérieures, comme les bords des piscines, les terrasses, les marches d'escalier et les planchers de garage. Répétez ce processus jusqu'à la couverture complète de la surface. Une petite quantité de l'apprêt peut être visible, cependant, une fois la couche d'accent de pierre appliquée, la plupart des petites imperfections disparaîtront.

Sols intérieurs en béton : 1) Pour les applications du fini sur les sols intérieurs, roulez la couche de fond d'aspect pierre pour la rendre plus lisse en utilisant un rouleau de 3/8 po (10 mm) d'épaisseur. Une couche de fond d'aspect pierre légèrement texturée favorisera une application plus lisse des couleurs décoratives d'aspect pierre qui suivront afin d'obtenir un sol intérieur plus facile à nettoyer, semblable aux carreaux de céramique.

### ÉTAPE 3 : LA COUCHE DÉCORATIVE D'ASPECT PIERRE

Votre trousse contient une couleur décorative d'aspect pierre. La couche décorative d'aspect pierre ajoute une résistance supplémentaire et des textures d'aspect pierre de couleur afin de compléter l'effet décoratif. Temps de séchage habituel : 20 minutes (à l'intérieur : de 30 à 60 minutes)

APPLICATION : La couche décorative d'aspect pierre est appliquée en utilisant le rouleau à texture fourni. 1) Mouillez le rouleau avec de l'eau avant l'utilisation et pressez-le pour éliminer TOUT l'excédent de liquide (il ne devrait pas laisser échapper de gouttes). Enroulez étroitement un linge autour du rouleau afin d'enlever tout excédent d'eau restant. 2) Recouvrez modérément le rouleau de produit, en vous assurant que la majorité du tissu et du cuir est recouverte, puis roulez l'excédent de matériau dans la partie plate du bac à peinture. Ceci assurera une meilleure maîtrise lors de l'application. 3) Commencez en roulant la couche décorative **en exerçant une très légère pression, déplacez le rouleau vers vous** (et non dans un mouvement de va-et-vient) et tracez un simple motif répété en forme de X. Le rouleau et l'application des motifs en X se recoupant mélangeront le matériau et poseront la pierre sur la surface. 4) Lorsque la majorité du matériau humide libre aura été déposée sur la surface, et qu'il n'y a pas de danger d'obtenir une application trop épaisse, vous pouvez rouler normalement le matériau dans un mouvement de va-et-vient en augmentant la pression exercée sur le rouleau en sens aléatoires sur la surface que vous venez de couvrir. Ceci aidera à mélanger davantage et à aplanir la pierre sur la surface pour obtenir un effet plus uni ayant l'apparence de la pierre naturelle ou de carreaux. **Aucune créativité n'est requise pour cette étape. Le rouleau et le matériau créeront le fini pour vous. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous soyez satisfait du motif que vous voyez.** 5) Pour les plus petites superficies et les endroits plus difficiles d'accès, tamponnez la couche décorative d'aspect pierre sur la surface avec une éponge de mer. 6) Lorsque toutes les couleurs décoratives ont été appliquées, l'application de la pierre est terminée. Laissez sécher la surface pendant 24 heures (ou plus longtemps dans des conditions humides ou fraîches) avant d'appliquer la couche translucide d'aspect pierre.

**Pour créer la texture et l'effet visuel désirés, le rouleau doit être légèrement chargé avec la couche décorative et roulé aléatoirement sur la surface tout en permettant à la couche d'apprêt de rester toujours visible. Le but n'est pas de couvrir la couche d'apprêt d'aspect pierre (partie 2) avec la couche décorative (partie 3), mais que les deux couleurs coexistent.**

\*\*REMARQUE : Lavez le rouleau avec de l'eau et du savon lorsque vous avez terminé afin de la conserver pour une utilisation future.

### ÉTAPE 4 : LA COUCHE TRANSLUCIDE DE SCELLEMENT D'ASPECT PIERRE

La couche transparente complète l'apparence de votre nouveau fini de pierre, tout en ajoutant un lustre protecteur qui résiste à l'eau et aux produits chimiques, pour assurer un bon rendement continu.

Temps de séchage habituel : 30 minutes (à l'intérieur : d'une à deux heures)

APPLICATION : Après avoir laissé durcir le fini pendant 24 heures (ou plus longtemps dans des conditions humides ou fraîches), vous pouvez appliquer la couche translucide.

1) Balayez ou essuyez la saleté ou les corps étrangers sur le fini pour béton (feuilles, fientes d'oiseaux, etc.). 2) Dans des conditions sèches et une température d'application de 10 °C (50 °F) ou plus, appliquez deux couches uniformes à de quatre à six heures d'intervalle (ou un plus grand intervalle dans des conditions humides ou fraîches ou en cas de faible circulation d'air, comme dans un sous-sol), en utilisant un rouleau d'épaisseur moyenne. 3) Ne marchez pas sur la surface si elle est collante. Laissez-la durcir et découragez la circulation de piétons pendant 24 heures après la dernière application. 4) Laissez la surface durcir de trois à quatre jours après l'application de la couche translucide avant d'y conduire ou stationner une voiture.

Entretien de votre nouvelle surface de béton...

Votre nouveau fini pour béton est conçu pour vous donner une surface fonctionnelle durable. Veuillez suivre ces consignes d'entretien simples.

1) Scellez de nouveau la surface tous les deux ou trois ans avec un scellant pour garages et entrées d'auto ou un scellant garnissant translucide pour les surfaces non utilisées par les voitures.

2) Passez la vadrouille pour enlever les produits chimiques automobiles et les rejets d'huile.

3) Gardez les surfaces exemptes de débris.

4) Utilisez une pelle en plastique pour enlever la neige.

**Pour de l'aide avec l'installation, veuillez communiquer avec le service de soutien technique par téléphone au 1-800-267-3183 ou par courriel à [techsupport@goldenselect.ca](mailto:techsupport@goldenselect.ca). Pour le service à la clientèle, veuillez envoyer un courriel à [info@goldenselect.ca](mailto:info@goldenselect.ca) ou consulter [www.goldenselect.ca](http://www.goldenselect.ca).**